

## Bestecke mit PVD-Beschichtung

PVD beschichtete Bestecke sollten nach dem Gebrauch umgehend gereinigt werden.

Die Oberfläche kann durch Rückstände von säure- oder eiweißhaltigen Lebensmitteln beeinträchtigt werden. Sollten diese nicht gleich nach dem Einsatz entfernt werden, entstehen Flecken an der Oberfläche, die später nicht mehr vollständig durch den Spülprozess beseitigt werden können.

Grundsätzlich ist eine PVD-Beschichtung durch den hohen Härtegrad beständig gegen Abnutzung, im Tagesgebrauch kann diese jedoch immer wieder entstehen und die Oberfläche beeinträchtigen. Durch eine ständige, tägliche Nutzung wird die Beschichtung, wie bei einer Versilberung, dünner – somit ist es möglich, dass sich nach sehr vielen Spülgängen die Farbe vom Besteckteil löst.

Daher empfehlen wir:

- Verschmutzte Besteckteile direkt nach dem Gebrauch mit klarem, warmem Wasser vorreinigen
- PVD-Beschichtete Bestecke sollten im Idealfall ausschließlich von Hand gespült werden
- keine sauren oder aggressiven Reiniger verwenden
- Wasserflecken und Rückstände immer direkt nach dem Spülen mit einem weichen Baumwolltuch wegpolieren
- Besteckteile getrennt voneinander lagern und nicht in einer Box mischen, um Kratzer zu vermeiden



solex Germany bestätigt nur eine bedingte Spülmaschinentauglichkeit und Haltbarkeit der PVD-Beschichtung. Eine Garantie für eine dauerhafte Farbechtheit können wir nicht geben.

